

# SECHE-BOTTES ELECTRIQUE

250 W



## SECHE-BOTTES ELECTRIQUE AVEC MINUTERIE

Le sèche bottes est équipé de 2 tubes flexibles pour pouvoir sécher 1 paire de bottes. Le temps de séchage souhaité se règle facilement sur la minuterie (max. 120 min.), qui l'arrête automatiquement quand il arrive à «0». **Une paire de bottes en caoutchouc trempées p.ex. séchent en 45 à 60 min.** Un fusible thermique coupe l'appareil automatiquement en cas de surchauffe. Après une période de refroidissement appropriée, vous pouvez allumer l'appareil à nouveau. Tension : 220-240 V / **Puissance : 250 W/h**

**REF 10120183**

## SECHE-BOTTES ELECTRIQUE AVEC MINUTERIE

La solution idéale pour un séchage rapide des chaussures, bottes, chaussettes ou gants.

Le sèche bottes est équipé de 4 tubes flexibles pour pouvoir sécher 2 paires de bottes au même temps. Le temps de séchage souhaité se règle facilement sur la minuterie (max. 120 min.), qui l'arrête automatiquement quand il arrive à «0».

**Une paire de bottes en caoutchouc trempées p.ex. séchent en 45 à 60 min.** Un fusible thermique coupe l'appareil automatiquement en cas de surchauffe. Après une période de refroidissement appropriée, vous pouvez allumer l'appareil à nouveau.

Tension : 220-240 V

**Puissance : 350 W/h**

Dimensions: L: 240mm x P: 125mm x H: 800mm (240 mm tubes exclus)

**REF 10120185**



350 W