


FONCTIONNEMENT

- 1 La caméra surveille vos animaux. Le signal est transmis par le câble (de 9 à 18 m) à l'antenne extérieure.
- 2 Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile.
- 3 Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée avec le câble (de 9 à 18 m).
- 4 En connectant le récepteur à votre routeur Internet, vous pouvez voir vos animaux/grange/bâtiments/ferme d'où vous voulez, en utilisant n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur connecté à Internet.
- 5 En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez également voir l'image de la caméra !

INCLUDED IN THE BOX

- | | |
|---|---|
|  x1
Récepteur (4 canaux)
Art.No. 1076 |  x1
Caméra IP
Art.No. 1077 |
|  x1
Adaptateur d'alimentation du récepteur
Art.No. 6054 |  x1
Adaptateur d'alimentation de la caméra
Art.No. 6055 |
|  x1
Câble HDMI 2 m
Art.No. 5036 |  x1
Rallonge d'alimentation 18 m
Art.No. 5035 |
|  x1
Câble Ethernet 1 m
Art.No. 5037 |  x1
Souris USB
Art.No. 7036 |
|  x2
Grandes antennes
Art.No. 5033 |  x3
Petites antennes
Art.No. 5038 |
|  x3
Câbles d'antenne 9 m
Art.No. 5034 |  x1
Tubes rétractables
Art.No. 7037 |

INSTALLATION


- A** Montez les grandes antennes extérieures verticalement comme illustré ci-dessous. Installez-les à la même hauteur et évitez tout objet métallique aux alentours.
- B** Connectez les antennes à la caméra et au récepteur à l'aide des câbles d'antenne de 9 m. Connectez la caméra à l'alimentation. Étanchez le connecteur d'alimentation de la caméra à l'aide du tube rétractable.
- C** Connectez la caméra et le récepteur à l'alimentation. Le système se configure automatiquement.
-

CONSEILS!

- Utilisez les petites antennes sur la caméra et le récepteur lorsque la distance entre eux est courte.
- Utilisez le câble d'antenne supplémentaire de 9 m inclus si nécessaire soit du côté caméra, soit du côté récepteur.
- Évitez les obstacles (arbres, buissons, bâtiments) entre les antennes extérieures, pour obtenir une vue dégagée = meilleure qualité de signal.
-

Installer sur la TV- DÉMARREZ ICI!

1 Connecter le téléviseur et la souris à votre récepteur.



2 a) Choisir le canal hdmi sur votre téléviseur
 b) Choisir votre mot de passe (minimum 6 lettres). **Note :** Dans le cas où vous ne cochez pas la case, votre mot passe doit impérativement être mémorisé.
 c) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et continuer




Note : Vous pouvez noter votre mot de passe dans le champ ci-dessous.

3 a) Choisir votre langue
 b) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et cliquer sur x pour terminer



*= Cela est suffisant pour poursuivre avec votre farmcam hd. Vous pourrez faire davantage de réglages à une étape ultérieure.

4 a) Double cliquer sur l'image pour l'agrandir en plein écran
 b) Cliquer droit pour voir les options :




c) Vous avez terminé l'installation rapide de votre farmcam hd sur votre téléviseur !

Si vous voulez l'image sur votre portable ou pc, continuer l'étape 5.

Installer uniquement sur votre SmartPhone? COMMENCEZ ICI!

5 Connectez le récepteur à votre routeur à l'aide du câble ethernet.



Un câble 1m est inclus. Si vous avez besoin d'un câble plus long, vous pouvez facilement en trouver dans la plupart des magasins d'électronique.

6 Assurez-vous que votre portable utilise le même wifi/réseau que votre récepteur

7 a) Télécharger et installer l'application farmcam hd à partir d'appstore ou de google play




b) Ouvrir l'application
 c) Accepter les notifications (iphone uniquement)




8 Si vous n'avez pas effectué l'installation sur votre téléviseur, ignorez l'étape 9-10 et passez à l'étape 11.

9 a) Appuyer sur :
 b) Appuyer sur :




10 a) Choisir le même mot de passe que pour le téléviseur



b) Appuyer pour enregistrer




11 Appuyer pour voir la vidéo



12 1 minute d'enregistrement = 1 an de garantie en plus
 Enregistrez votre farmCam HD pour obtenir vos 3 ans de garantie.
 Aller à: www.luda.farm/warranty-register/

Pour télécharger un logiciel pour PC et lire comment démarrer avec farmCam HD sur votre ordinateur, allez à:



www.luda.farm/farmcamHD



EXPLICATIF APP

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION

1. Accès aux caméras
2. Visualisation en direct
3. Lecture/Arrêt
4. Son activé/désactivé
5. Copie d'écran
6. Enregistrez la vidéo
7. Nombre de caméras
8. Qualité vidéo
9. Plein écran
10. Voir les enregistrements



Lecture/arrêt
 Son activé/désactivé
 Copie d'écran
 Enregistrer
 non utilisé
 Écran multiples
 Qualité vidéo

Technical Specifications:

2,4GHz Camera sans fil

Frequences de fonctionnement:
 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
 802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
 Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
 Portée 1250 m avec antenne 9dBi
 Resolution 1920 x1080p
 Video fréquence 15fps @ 1080p
 Angle de vue 90°
 Portée IR 30 Meters
 Capteur Image 1/3" 1080P CMOS
 Microphone Embedded mic
 Alimentation adaptateur 100-240V
 Alimentation caméra DC12V -1A
 Temperature de fonctionnement -20 °C~+55 °C
 Classification IP IP66
 Dimentions 070 x 190mm

2,4GHz Recepteur sans fil

Frequences de fonctionnement:
 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
 802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
 Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
 Résolution Full HD 1080P
 Maximum Cameras 4
 Disque dur inclus: 1 TB
 Sortie Video HDMI & VGA
 Sortie Audio RCA
 Interface réseau RJ 45 Ethernet
 Systèmes compatibles Android, Iphone, MAC & PC
 Alimentation adaptateur 100-240V
 Alimentation recepteur DC12V - 2A
 Temperature de fonctionnement -10°C~+55°C



Luda.Farm AB,
 Krokslätts Fabriker 30,
 431 37 Mölndal/Sweden